


# LAZER 2003 FTA, LAZER STAR și LAZER 2003 CI



## TELECOMANDA



- |  |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
|  | Buton Oprire/Pornire aparat                 |  | Iesire, inapoi la meniul anterior |
|  | Buton pt afisare de informatii              |  | MENIU                             |
|  | Buton de comutare TV / AV                   |  | Inchide complet sonorul           |
|  | Buton de comutare TV / radio                |  | Lista de favoriti                 |
|  | Butoane numerice                            |  | OK, Meniul local                  |
|  | Buton pt meniul UHF                         |  | Sus in meniul, in lista de canale |
|  | Afiseaza lista de sateliti memorati         |  | Jos in meniul, in lista de canale |
|  | Rasfoieste o pagina in lista de canale      |  | Stanga, volum jos                 |
|  | Programul anterior                          |  | Dreapta, volum s                  |
|  | Afiseaza EPG (info despre programe)         |  |                                   |
|  | Pt schimbarea limbajului audio              |  |                                   |
|  | Afiseaza bara de pozitii pt a ajusta antena |  |                                   |
|  | Trece pe teletext sau subtitrare            |  |                                   |
|  | Selectarea modului audio                    |  |                                   |

### 3. Structura Meniului:

- Manager canale (Organizare canale)
- Ghid TV
- Timer
- Instalare
- Informații

Cu butonul **OK** se confirmă o selecție.

Cu butoanele **▲PR+**, **▼PR-** se mută între linii pe verticală.

Cu butonul **EXIT** se poate ieși din meniu.

### 4. Instalare:

Acest meniu conține 5 submeniuri:

- Setare antenă
- Căutare canale
- Setări sistem
- Parental Lock (Blocaj parental)
- Setări din fabrică

#### 4.1 Setare Antenă – 1) DiseqC 1.2

1. **Antena:** Puteți selecta maxim 16 antene prin combinația comutatorului.
2. **Tip:** Selectați DiseqC 1.2 dacă folosiți motor cu comandă DiseqC 1.2
3. **Satelit:** Selectați primul satelit (care doriți)
4. **Tip LNB:** dacă folosiți universală selectați Universal
5. **Frecv. LNB:** Introduceți gama de frecvențe a LNB-ului (opțional)
6. **22 KHz:** Oprit (din fabrică)
7. **DiseqC:** selectați portul comutatorului DiseqC (din fabrică A)

##### 4.1.1 Limitele Est Vest

La apăsarea butonului Setări Limite (**VERDE**) va apărea meniul respectiv. Apăsând butonul **◀** se poate seta limita de Est apoi apăsați **OK** pentru a memora limita. Apăsând butonul **▶** se poate seta limita de Vest apoi apăsați **OK** pentru a memora limita.

**NOTĂ:** Cu opțiunea „Resetați limitele” puteți șterge din memorie limitele memorate.

Cu **EXIT** se părăsește acest meniu selectând **OK** la fereastra ce apare la apăsarea butonului.

#### 4.2 Reglarea Antenei – 2) Fixă

1. **Antena:** Puteți selecta maxim 16 antene prin combinația comutatorului.
2. **Tip:** Selectați Fixă
3. **Satelit:** Selectați primul satelit (care doriți)
4. **Tip LNB:** dacă folosiți universală selectați Universal
5. **Frecv. LNB:** Introduceți gama de frecvențe a LNB-ului (opțional)
6. **22 KHz:** Oprit (din fabrică)
7. **DiseqC:** selectați portul comutatorului DiseqC (din fabrică A)

### 5. Căutare Canale

#### 5.1 Căutare Canale – 1) DiseqC 1.2 (Motorizat)

1. **Antena:** Selectați numărul antenei
2. **Satelit:** Selectați satelitul dorit folosind butoanele **◀▶**, sau **OK**.  
**Editare:** butonul **ROȘU**, puteți edita diferite date presetate din fabrică ca, transponder, frecvență sau rata simbol.
3. **Poziția:** După alegerea satelitului trebuie găsită poziția acestuia, apăsați butonul **◀** sau **▶** până ce găsiți satelitul. Dacă ați fixat poziția satelitului indicatorul de semnal se schimbă în galben (numai dacă frecvența dată există). Ieșiți cu butonul **EXIT** și salvați cu **OK**.
4. **Transponder:** Selectați transponderul dorit folosind butoanele **◀▶**, sau **OK**.
5. **Frecvența și Rata de simbol:** se pot edita aceste date dacă este cazul (buton **ROȘU**)
6. **Polaritatea:** selectați V (vertical) sau O (Horizontal)
7. **22 KHz:** Pornit sau Oprit (Oprit din fabrică)

Mod de cautare: puteți schimba cu butoanele **◀▶**

- Căutare 1 satelit: caută programe pe satelitul selectat
- Căutare TP: Caută programe pe Transponderul selectat
- Căutare Rețea: Caută programe din rețeaua asociată transponderului
- Căutare Toți sateliții: caută programe pe toți sateliții

Receptorul caută automat programe TV și Radio, în timpul căutării puteți vedea o listă cu programele găsite. La terminarea procesului selectați Vizualizare și apăsați **OK**.

8. Setare PID: Dacă doriți să setați pidurile (identificator de pachet) manual, selectați TP-ul dorit și apăsați butonul **VERDE**, apoi apăsați **OK**.

**Editare Nume Satelit:** Dacă doriți să modificați numele satelitului, alegeți satelitul apoi apăsați butonul **GALBEN**, la final apăsați **OK**.

La apăsarea butonului **MENU** se deschide o fereastră cu alte opțiuni:

9. **Șterge TP:** selectați TP-ul, apăsați **MENU**, selectați opțiunea "Șterge TP", apăsați **OK**.

10. **Resincronizare:** dacă s-au dereglat pozițiile sateliților puteți resincroniza acestea cu această opțiune după ce ați regăsit poziția uneia dintre sateliți.

11. **Dute la 0° pt. DiseqC 1.2:** Mută motorul la poziția 0 grade.

12. **Opțiuni de căutare:**

- Numai FTA (liber)
- TP-uri care nu au fost scanate
- Sortează după codate

Dacă se selectează opțiunea de "Sortează după codate" receptorul sortează automat programele după liber și codat.

## 5.2 Căutare Canale – 2) Fixă

1. **Antena:** Selectați numărul antenei

2. **Satelit:** Selectați satelitul dorit folosind butoanele ◀▶, sau **OK**.

**Editare:** butonul **ROȘU**, puteți edita diferite date presetate din fabrică ca, transponder, frecvență sau rata simbol.

## 6. Setări Sistem

1. **Limba OSD:** permite selectarea limbii dorite

2. **Limba Audio:** permite selectarea limbii audio dorite, funcție de posibilitățile oferite de program (canal)

3. **Alimentare LNB:** Dacă receptorul este conectat direct la un LNB selectați **DA**, iar dacă receptorul este legat la LNB prin intermediul unei al 2-lea receptor selectați **NU**, curentul fiind furnizat de receptorul care este legat direct la LNB.

4. **Format Ecran:** dacă TV-ul dv-stră suportă formatul 16:9 (panorama) selectați 16:9, altfel selectați 4:3

5. **Ieșire Video:** dacă scart-ul suportă RGB, selectați RGB, altfel selectați CVBS

6. **Bara de info:** puteți ajusta timpul de afișare al Barei de Informații de la 2 la 12 sec

7. **Program de pornire:** dacă apăsați **OK** se deschide lista de canale, puteți selecta un program din listă, programul selectat va intra de fiecare dată când porniți receptorul

8. **Standard UHF:** selectați tipul UHF (PAL G din fabrică)

9. **Canal UHF:** selectați canalul UHF dorit

## 7. Parental Lock (Blocaj Parental)

Această funcție permite blocarea accesului la anumite canale, pentru a preveni accesul copiilor la aceste canale.

Puteți proteja și setările proprii cu ajutorul unei cod la "Blocaj Instalare".

### • Cum puteți schimba parola:

1. Introduceți parola curentă
2. Selectați **DESCHIS** la Blocaj parental
3. Introduceți parola nouă
4. Confirmați parola nouă

**NOTĂ:** Parola din fabrică este: "0000"

**Atenție:** Odată ce ați schimbat parola, nu se poate face nimic dacă îl uitați.

### • Cum să folosiți Blocajul Parental:

1. Pentru a activa funcția mergeți în meniul "Manager de canale"
2. Apăsați butonul **ALBASTRU**
3. Selectați canalul pe care doriți să-l blocați
4. Apăsați **OK** și va apărea simbolul (lacăt)

### • Cum să folosiți Blocajul Instalare:

1. Introduceți parola curentă
2. Selectați **DESCHIS** la Blocaj Instalare
3. Introduceți parola nouă
4. Confirmați parola nouă
5. Ieșiți din acest meniu
6. Reintrați în meniu și apăsați **OK**
7. Apoi introduceți parola
8. Până ce nu introduceți o parolă corectă nu veți putea accesa meniul

**NOTĂ:** Parola din fabrică este: “0000”

**Atenție:** SĂ NU UITAȚI PAROLA

## 8. Setări de Fabrică

Dacă vreți să-l aduceți receptorul la setările de fabrică, selectați acest meniu și apăsați **OK**.

Va apărea un mesaj de avertizare (citiți mesajul) apoi selectați **OK**.

**Atenție:** Selectând Setările de Fabrică veți pierde toate setările personale, listele de canale și de sateliți, etc.

## 9. Timer

Puteți regla data și ora, să a-l programa în moduri diferite.

### 9.1 Setări data și ora

De obicei primiți informația de pe satelit, dacă nu atunci puteți regla de aici.

### 9.2 Programare Timer

Timerul poate fi activat și dezactivat oricând. Timerul permite programarea variatelor funcții: zilnic, săptămânal, lunar și odată.

## 10. Funcții generale de vizionare

În următoarele rânduri vom descrie funcțiile de bază al receptorului în timp ce vizionați un program sau ascultați radio digital.

În timp ce vizionați un program informația poate fi vizualizată la baza ecranului dacă apăsați butonul **INFO**.

### 10.1 Selectarea canalului

Dacă doriți să selectați un canal, puteți folosi butoanele **CH** de pe panoul frontal al receptorului, **PR+**, **PR-** de pe telecomandă sau butoanele numerice (0...9).

Receptorul vă poate oferi și un mod mai convenabil.

În timp ce urmăriți un program apăsați **OK**, va apărea o listă de canale, dacă apăsați **EXIT** aceasta va dispărea.

Pentru a selecta un program folosiți butoanele **▲PR+**, **▼PR-**, selectați canalul dorit și apăsați **OK** pentru a viziona programul.

Dacă apăsați butoanele **▼▲** puteți răsfoi o pagină.

### 10.2 Revenire la canalul anterior

Apăsați butonul **◀PR** pentru a reveni la programul vizionat înainte.

### 10.3 Modul TV și Radio

Cu butonul **TV/Radio** puteți sări între lista de canale TV și cele Radio.

### 10.4 Modul TV și Video Recorder(VCR)

Butonul **TV/AV** permite schimbarea modului din satelit la TV sau VCR.

Apăsând o dată butonul treceți în modul TV

Apăsând de două ori butonul treceți în modul VCR

Apăsând de trei ori butonul treceți în modul Satelit (de bază).

### 10.5 Informații canal

Fiecare dată când schimbați canalul veți vedea informația pentru câteva secunde.

Apăsând butonul **INFO** puteți afișa bara de informații oricând vizionați un program.

**NOTĂ:** Bara de informații va fi afișat timp de 6 sec, puteți modifica această perioadă din meniul “Setări Sistem”.

### 10.6 Controlul Volumului și Audio

1. Ajustarea volumului:

Pentru a crește sau a scăde volumul folosiți butoanele **◀ ▶** de pe telecomandă.

2. Mute:

Pentru a reduce volumul la zero apăsați butonul **MUTE**, pentru a reveni la nivelul de volum inițial apăsați încă o dată butonul.

3. Controlul Audio:

Apăsați butonul **◀<sup>L</sup><sub>R</sub>** repetat pentru a selecta una din cele trei setări (stânga, dreapta și stereo)

4. Selectarea Limbii:

Apăsați butonul **AUDIO** pentru a selecta limba dorită (dacă este permis de furnizorul programului).

### 10.7 Poziția

Dacă doriți să ajustați antena mai fin, apăsați butonul **POSITION**, apoi stânga și dreapta **◀ ▶**.

### 10.8 Satelit

Dacă ați scanat programe de pe mai mulți sateliți și vreți o listă de canale pentru fiecare, apăsați butonul **SAT**. Selectați satelitul dorit și apăsați **OK**.

### 10.9 Liste Favorite

Apăsând butonul **FAV** puteți accesa listele de favoriți (6 liste de favoriți). Modul de creare a listelor de favoriți este la punctul **11.2**

## 11. Organizator Canale

### 11.1 Manager Canale

Este alcătuit din canale TV și canale Radio.

**NOTĂ:** Utilizarea managerului de canale TV este identică cu cea al canalelor Radio, de aceea se va explica numai utilizarea unuia.

Pe o parte din meniul *“Manager Canale”* se poate vedea lista de canale, iar pe partea cealaltă se poate urmări programul curent selectat (PIG) și sub aceasta se găsesc informații despre canal.

Când mutați cursorul de pe un program pe altul se va schimba și imaginea din fereastra PIG.

**Butoanele colorate** de pe telecomandă vor avea următoarele funcții:

5. Buton **ROȘU** = modul de ștergere
6. Buton **VERDE** = modul de favoriți
7. Buton **GALBEN** = modul de mutare (Mută)
8. Buton **ALBASTRU** = modul de blocare (Blochează)

Apăsând butonul **MENU** se va apărea fereastra de comandă, cu următoarele opțiuni:

1. Redenumire grup favorit (Schimbă numele grupului de favoriți)
2. Redenumire (Schimbă numele)
3. Sortare

### 11.2 Canale Favorite:

Când selectați *“Manager Canale”*, se va afișa lista de favoriți de bază.

Selectați canalul favorit și apăsați **OK**. Iconul ☺ va marca canalul favorit lângă numele acestuia.

Dacă vreți să îndepărtați canalul din lista de favoriți selectați canalul și apăsați **OK**. Iconul ☺ va dispărea.

După ce ați terminat selectarea canalelor favoriți apăsați **EXIT** de două ori pentru a părăsi meniul respectiv și pentru a salva setările.

- Semnul \$ reprezintă canalul codat.

- Cum să creați un grup de favoriți?
  1. Când intrați în meniul *“Manager Canale”*, lista de bază favorită (FAVORIT 1) se listează pe ecran
  2. dacă apăsați butonul favorit (Buton **VERDE**) se va apărea un nou grup de favoriți numit FAVORIT 2.
- Cum să edităm numele grupului de favoriți?
  1. În modul favorit, apăsați butonul **MENU**, și va apărea fereastra de comandă
  2. Selectați *“Redenumire grup favorit”*
  3. Puteți edita numele cu ajutorul tastaturii virtuale.

### 11.3 Mută Canalul

În meniul *“Manager Canale”*, apăsați butonul **GALBEN** (Mută).

Selectați canalul prin apăsarea butonului **OK** și mutați-l la poziția dorită și apăsați iarăși **OK**. O să-l găsiți canalul selectat la o poziție nouă și sub un număr nou.

### 11.4 Blochează canalul

În meniul *“Manager Canale”*, apăsați butonul **ALBASTRU** (Blochează).

Această funcție vă permite blocarea canalului selectat. Întâi selectați canalul, pe care doriți să-l blocați, apoi apăsați **OK**. Iconul 🚫 va apărea lângă numele canalului.

**NOTĂ:** Pentru această funcție trebuie setată funcția *“Parental Lock”* în prealabil.

### 11.5 Schimbă numele canalului

În meniul *“Manager Canale”*, apăsați butonul **MENU** și selectați *“Redenumire”*.

Această funcție vă permite schimbarea numelui canalului selectat. Întâi selectați canalul, pe care doriți să-l renumiți, apoi apăsați **OK**.

Va apărea tastatura virtuală care va ajuta la schimbarea numelui.

### 11.6 Șterge canalul

În meniul *“Manager Canale”*, apăsați butonul **ROȘU** (Șterge).

Dacă apăsați repetat butonul **ROȘU** modul de ștergere se va schimba cum urmează:

Șterge TP → Șterge satelit → Șterge Tot → Șterge Canal.

Această funcție vă permite ștergerea canalului definitiv. Întâi selectați canalul (apăsați **OK**), care doriți să-l ștergeți, numărul canalului se va schimba în **“X”**. Dacă apăsați încă o dată **OK** selectarea va dispărea.

În final apăsați **EXIT** și apoi **OK** pentru a confirma comanda.

**NOTĂ:** Canalul șters nu se mai poate recupera numai dacă îl căutați (scanați) din nou.

### 11.7 Sortare Canale

În meniul “*Manager Canale*”, apăsați butonul **MENU** și selectați “*Sortare*”.

Acest meniu de sortare are un submeniu care vă permite sortare în mai multe feluri.

Puteți sorta după: Favoriți, Blocați, Codate, Nume Satelit și Nume Canal. Poziționați cursorul pe linia dorită și apăsați **OK**.

Verificați modul de sortare a canalelor în lista de canale.

**NOTĂ:** Organizare Canalelor Radio se face identic cu cele de TV.

## 12. EPG (Ghidul Electronic de Programe)

Receptorul digital furnizează Funcții EPG care vă dă acces la ghidul de programe TV și Radio, care va indica titlul programului și alte informații, ca programul următor, despre canalul vizionat.

EPG este disponibil numai dacă furnizorul de program vă transmite această informație.

Pentru a vizualiza informația EPG apăsați butonul **EPG** de pe telecomandă în timp ce vizionați un program sau intrați în meniu la “Ghid TV”. EPG va apărea pe ecran.

Selectați un canal și poziționați semnul ▼ pe timpul programului la care doriți să vedeți informația detaliată. Puteți vedea un buton albastru dacă informația detaliată este disponibilă. Apăsați Detalii (butonul **ALBASTRU**) pentru a afișa informația detaliată.

Dacă doriți să verificați informația precedentă sau cea următoare al canalului, apăsați butonul +6:00 (butonul **VERDE**).

**NOTĂ:** Mesajul “Nu este informație” va fi afișată dacă programul nu furnizează EPG.

## 13. Ajutor la Direcționarea Antenei

Deși ați introdus date corecte în meniul “*Setarea Antena*”, dacă antena dumneavoastră nu este poziționată corect, nu veți primi semnal de la satelit.

Deci receptorul digital furnizează Ajutor la Direcționarea Antenei, ca să primiți informații exacte pentru a direcționa corect antena.

Întâi alegeți satelitul dorit și poziția acestuia va fi afișată automat. În caz că poziția satelitului s-a schimbat puteți restabili noua locație.

După aceea introduceți valorile de Longitudine și Latitudine.

După ce ați dat aceste valori al poziției voastre mutați cursorul pe “*Calculează*” și apăsați butonul **OK**. Receptorul va calcula informația exactă despre antena.

## 14. Conectarea cartelei de acces

**Introduceți cartela de acces în slotul receptorului cu contactul în SUS.**